Manual de usuario del sistema Rockola-Haifisch.

Instalación:

En Windows.

-Dar doble click al instalador, y seguir los pasos indicados hasta completar la instalación.
-Marcar la casilla de inicio automático al arrancar el sistema para que arranque desde el inicio del sistema.

En Linux

-Descomprimir el archivo tar.gz .
-Desde la consola acceder a esa carpeta.
-Escribir:

$make

En linux es necesario instalar VLC. En sistemas basados en Debian como Ubuntu puede utilizar:

$sudo apt-get install vlc

Desinstalación:

En Windows.

-En la carpeta de instalación dar click en uninstall.exe o en el panel de control/todos los programas aparecerá, seleccionar desinstalar.

En Linux

-Descomprimir el archivo tar.gz .
-Desde la consola acceder a esa carpeta.
-Escribir:

$make clean

Para configurar su sistema Rockola-Haifisch:

Al ejecutar por primera vez su Rockola-Haifisch se mostrara un mensaje de advertencia indicando donde se encuentra su archivo de configuración: “settings.txt” donde deberá poner la ruta de la carpeta de música donde se encuentran los archivos que quiere que reproduzca su sistema Rockola-Haifisch.

Mapeo de teclas:

- **Esc** – Cortar/Saltar canción.
- **F1** – Abrir pantalla de administrador.
- **F2** – Agregar créditos.
- **F3** – Subir volumen.
- **F4** – Bajar volumen.
- **Arriba/Abajo** – Moverse entre canciones/ Cambiar entre la barra de alfabeto y de discos.
- **Derecha/Izquierda** – Moverse entre los discos/Moverse entre las letras del alfabeto.
- **Enter** – Seleccionar canción(Si tiene créditos).
- **Mouse** – Moverse en la pantalla de administrador.
- **Click Izquierdo/Mouse** – Seleccionar opciones en la pantalla de administrador.

La estructura que deben seguir sus archivos es como sigue:

```
CARPETA_DE_MUSICA
      |
      |- Album1
      |       |- Canción1
      |       |-Canción2
      |       |- ...
      |       |-CARATULA
      |               |-Tapa.jpg
      |- Album2
      |       |- Canción1
      |       |-Canción2
      |       |- ...
      |       |-CARATULA
      |               |-Tapa.jpg
      |- ...
      |- ...
      |- ...
      |-PUBLICIDAD
      |     |-imagen1.jpg
      |     |-imagen2.jpg
      |     |-...
      |-GRATIS
             |- Canción1
             |-Canción2
             |- ...
```

Pantalla de Administrador:

- **Volumen inicial** – El volumen con el que iniciará la rockola cada que se abre.
- **Créditos por moneda** – La cantidad de créditos que recibirá el usuario por cada moneda insertada.
- **Valor de cada moneda** – El valor de cada moneda que insertará el usuario.
- **Segundos para maximizar video** – Tiempo que pasa antes de que el video pase a pantalla completa.
- **Segundos para cambiar publicidad** – Tiempo que pasa antes de cambiar a la siguiente imágen de publicidad.
- **Minutos para tocar canción gratis** – Tiempo que pasa antes que se toque una canción gratuita.
- **Monedas recaudadas** – La cantidad de monedas que se juntaron.
- **Dinero recaudado** – El dinero que se junto.

- **Reiniciar contadores** – Reinicia los contadores de monedas y dinero recaudado.
- **Borrar créditos** – Borra los créditos existentes.
- **Preprocesar datos** – Procesa los datos de música.
- **Cerrar Rockola** – Cierra el programa.
- **Aceptar** – Aceptar los cambios realizados a los datos.
- **Cancelar** – Cancelar los cambios a los datos.

Pantalla de administrador

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 : Default
Temas musicales en espera
Seleccione un tema musical
CANCION_dummy
Haifischware
http://haifischware.shadowtiger.net
0:0
0:0
Volumen: 100%
Ahora suena:
Creditos: 0

Pantalla de usuario